

Deskmate 無線操作指引





日內瓦國際發明展覽會是世界上最大的專門致力於發明的活動。 這次展覽的所有新穎性只能在這裡展示一次。





目錄

連接指引

連接 Deskmate 到 Windows 作業系統	Page 03
通過安卓設備連接到 Deskmate	Page 07
通過安卓應用程式連接到 Deskmate	Page 11
網絡面板指南	
登入畫面	Page 13
控制面板	Page 13
進階面板	Page 14
時間面板	Page 15
自訂面板	Page 15
時鐘面板	Page 16
固件面板	Page 16
網絡面板	Page 17
熱點設定	Page 18
家用路由器上的WIFI網絡(WLAN)	Page 19





連接 Deskmate 到 Windows 作業系統



第一步:點擊工具欄上的此 圖標

Collapse			
C3	-e	<i>(</i>	ø
	Connect	Network	All settings
ъ <u>р</u>	凸	Q	(1)
Flight mode	Location	Alarms only	Mobile hotspot
riigint moue		Context of the Design of the	A to be desided and the deside of the later
:¢:	*	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Ð
ېغ Night light	* Not connected	∞ VPN	요. Project
Night light	* Not connected	% VPN	다. Project

第二步:點擊"所有設置"或"網絡"。 如果點擊"網絡",請轉到第四步







Use random hardware addresses

Hotspot 2.0 networks

00 Dn

Let me use Online Sign-up to get connected

Hotopst 2.6 retworks make it more wouse to correct to public. WF/hotopsts, They might be available in public places like argorts, hotels, and cales.

When you turn this on and shoces a Hotspot 2.0 network, we'll shore a last of providers to choose from so you can get online.

4- Tigterende

(9 Date usage

ä

h/l Mobile hotspot

第六步:點擊Deskmate Hotspot 您可以通過查看Deskmate底部的 產品標籤找到SSID的名稱。



A-ONETECH LIMITED © 2021

¥	¥ ~	조 🤮 다))	👽 ENG	26/6/2020	L			
(h.	Secured				Î			
(h.	Secured							
(h.	Secured							
%	AHD01S001 Open	1001						
	Other peop you send or	le might b ver this ne	e able to twork	see info th	at			
	Connec	t automat	ically					
		[Connect		第七步	⇒:點擊	"連接"
°a	AHD01S001 Open	1012			÷			
Netw Chang	vork & Inter ge settings, suc	net settin h as making	gs a connectio	on metered.				
<i>lia</i> Wifi	r}- Fligh	nt mode	((j) Mobile hotspot					

第八步:在瀏覽器中,選擇URL/搜索欄,然後輸入熱點的默認主頁IP地址: 192.168.100.1 然後按確認

	DEVICE INFO	
	Device Name: \$FLAG1\$	
	LAN: SFLAG15	
	WLAN: SFLAG25	
	Contraction and the second	
6	Vielcome to Air Halo Control - AHDD11AHS01 -	
	(anates	
	Panet:	
6 mil		

第九步:在Deskmate登錄畫面 上輸入默認的用戶名和密碼: "admin"(小寫無引號) 點擊登入

您現在已進入Deskmate的控制面板

Mode Status; Power Status;	2
Mode Power Level	
MANUAL Silent	
TIMER	
PROGRAM Normal	
ECON Boast	

有關控制面板概述,請參見第13頁

通過安卓設備連接到 Deskmate

第一步:向下滑動通知欄。

找到"齒輪"符號。點擊它。

第二步:找到您的WIFI列表

即網絡和互聯網

點擊進入畫面

16:30	0.00	100%			
÷	Network and Internet	Q (0)			
(•	Wi-Fi Dff		第三步:找到WIFI	,然後點擊進入畫面內	
4	Mobile network HKBN				
Ŧ	Aeroplane mode	00			
0	Hotspot and tethering Off			16:30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	¥100% ⊿⊔∪ 9
0	Data Saver off		第四步:開啟WIFI	Use Wi-Fi	
\sim	Advanced VPN, Private DNS			+ Add network	1
				Searching for Wi Fi network	S
				Wi-Fi preferences Wi-Fi doesn't turn back on a	utomatically
				Saved networks 143 networks	
				Wi-Fi data usage 16.82 GB used 8 Nov - 6 De	9ć
11:44 ←	খ≌ •⊜ব্য Wi-Fi	¤⊿∎100% QØ			
	Use Wi-Fi				
•		۵			
۲		٥			
•	ASUS	٥			

第五步:選擇Deskmate熱點

您可以通過查看Deskmate底部的產品標籤 找到SSID的名稱。

AHD01S001001

CSL Auto Connect

9

9

Ŷ

9

Q

CSL

16734184

524524

₿

8

ð

₿

	11:43	19 2 · O 1	LTE 1 100%
	÷	Wi-Fi	9. O
		Use Wi-Fi	
	۲	; AOT-HYG STAFF-2G	۵
第六步:	•		۵
1果有兩個具有相同名稱的SSID。	Ŷ	16734184	۵
的熱點。即沒有鎖定符號的SSID	Ŷ	524524	٥
	Ŷ	AHD01S001001	٥
	Ŷ	AHD01S001001	
	Ŷ	CSL	
	Ŷ	CSL Auto Connect	۵
	Ŷ		₿
û 100%	Ŷ	Incu-Bio MFP01	۵
0			

- 選擇一個不需要

11:45 🖬 🛛	ଓ ጭ ⊝ ♥⊿ 🛙 100%
192.168.100.1	8
CGI3:login page 192.168.100.1	
192.168.100.1	
1 2 3	4 5 6 7 8 9 0
: qwe	r t y u i o p
a s d	fg hj k l
👌 🕹 z x	c v b n m 🕢
🖉 7123 / 🤀) Ogish .

第七步:在瀏覽器中,選擇URL/搜索欄,然 後輸入熱點的默認主頁IP地址: 192.168.100.1 然後按確認

第八步:在Deskmate登錄畫面 上輸入默認的用戶名和密碼: "admin"(小寫無引號)

點擊登入

您現在已進入Deskmate的控制面板

-			_			and the second	
-	Mode St	latus:		-	Power	status:	_
С	Mode	,			Powe	r Level	
C	MANU/	NL.			Si	lent.	
C	тіме	•			Ŀ	ow	
C	PROGR	АМ			No	rmai	
IC	ECON	•			Bo	ast	

有關控制面板概述,請參見第13頁

通過安卓應用程式連接到 Deskmate

步驟 2: 在安卓設備上點擊 Air Halo Deskmate 圖示

Air	Halo	
	AHD01S001001	
		Signal Good
	AHD01S001002	
		Signal Good

步驟 4: 顯示您可連接的Deskmate。

"Signal Good" 表示接收信號強。

"Signal bad" 表示接收信號弱, 您應該靠 近設備

步驟 5: 點擊特定的Deskmate將 與設備的連接

網絡面板指南

登入畫面

A-ONETECH LIMITED © 2021

時間面板

在設定的持續時間後自動關閉Deskmate

自訂面板

在特定時間以設置的功率水平自動打開和關閉Deskmate

時鐘面板

將Deskmate設置為正確的時區使自訂模式正確運行

固件面板

更新Deskmate軟件。 !警告!僅在客戶支援指導下操作此功能!警告!

網絡面板

設置HOTSPOT和WIFI局域網,這將允許您連接到家庭路由器

WIFI熱點允許個人化的設定: SSID名稱可設為64個字母/數字 密碼可設為24個字母/數字

家用路由器上的WIFI網絡(WLAN)

從家庭路由器連接到WLAN可以在WLAN連接下的"網絡"面板中進行設置。

步驟04:應用設置以連接到WLAN

您可以將多個Deskmate連接到同一WLAN,每個WLAN都有其設備名稱的唯一獨立識別。 對您要連接的每個 Deskmate重複上述步驟

